

Bedienungsanleitung

Nissan CMC 25 Meter FK-LIFT-4

Schritt 1: Nebenantrieb einschalten

1. Motor starten.
2. In den Leerlauf schalten.
3. Handbremse anziehen.
4. Kupplungspedal drücken um Nebenantrieb einzuschalten.
5. Hebel nach oben ziehen bis akustisches Signal kommt und Lichter bei der Fahrertür leuchten neben Lenkrad.



6. Türen schließen (wenn die Türen nicht geschlossen sind kann man nicht arbeiten).

Schritt 2: FüÙe aufstellen

7. Aussteigen und auf die Beifahrerseite wechseln um die FüÙe aufzustellen.
8. Türe öffnen.



9. Schwarzen Hebel solange drücken bis StützfüÙe auf der Fahrerseite komplett ausgefahren sind – dazu natürlich gelben Knopf drücken wo rotes Licht leuchtet. Der Stützfuß auf der Beifahrerseite kann dann vom Korb aus ausgefahren werden.





10. Ist Normalzustand beim abholen
11. Linker Knopf muss aus der Arretierung gezogen sein
12. Rechter Knopf muss gedrückt sein

Schritt 3: Arbeiten im Korb

13. Wie bei Punkt 9 beschrieben kann man jetzt den Stützfuß auf der Beifahrerseite ausfahren – ganz oben rechts solange den Knopf drücken bis nichts mehr geht.
14. Diese Maschine tut sich selber nivellieren – dazu einfach den 4. Knopf in der 2. Reihe solange drücken bis nichts mehr geht.
15. Dann kann gearbeitet werden.



16. Um Diesel zum sparen kann jederzeit der Notausknopf im Korb betätigt werden um den Motor auszuschalten – Motor kann auch jederzeit vom Korb auch eingeschaltet werden. Mit dem gelben Knopf kann man Fahrzeug wieder starten.
Der Notausknopf muss natürlich durch leichtes drehen wieder aus der Arretierung gelöst werden.
Gelber Knopf am Steuerpult.

Probleme ?

- Sollte sich der Korb nicht bewegen lassen, dann sind die FüÙe nicht ganz ausgefahren bzw. haben mit dem Boden kein Kontakt.
- Oder der Notausknopf ist im Korb bzw. am Fahrzeug gedrückt.

Schritt 4: Richtiges zusammenlegen

17. Hierfür kann man alles aus dem Korb steuern.
Einfach auf dem Knopf drücken wo das Haus draufsteht. Knopf muss natürlich dauerhaft gedrückt werden.
Alle Ausleger komplett zusammenfahren und genau in die dafür vorgesehenen Sättel legen.
Alle Auslegerarme komplett einziehen.
Ansonsten lassen sich die FüÙe nicht einziehen.
Korb muss man auch gerade stellen



Richtiger Aufbau bzw. Zusammenbau



 **MAX LOAD**    220 KG/485 LB   120 KG/265 LB  80 KG/176 LB

